Speedport Plus 2 Arcadyan

Οδηγίες Εγκατάστασης

QR CODE
Speedport Plus 2

Συνδέουμε
τον κόσμο σου.

Περιεχόμενα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ Speedport Plus 2

Πληροφορίες για την προσβασιμότητα 7
Περιεχόμενα συσκευασίας 8-9
Το Speedport Plus 2 με μια ματιά 10-11
Λυχνίες ενδείξεων & Διακόπτες 12-14
Θύρες & διακόπτες 15
Πληροφορίες για τα Απτικά Σύμβολα 16
Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πρότυπα εξοπλισμού 17

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βασική συνδεσμολογία σε DSL γραμμή - ένα τηλέφωνο πάνω στον εξοπλισμό 20–21
Συνδεσμολογία μέσω οπτικής ίνας (Fiber To The Home) 22-23
Προτεινόμενη συνδεσμολογία σε DSL γραμμή – πολλαπλές τηλεφωνικές συσκευές / συναγερμός 24–25

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET, ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ενεργοποίηση Internet & Ευρυζωνικής τηλεφωνίας 28
Συνδεθείτε ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ 29
Σύνδεση με Wi-Fi 30

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 32
Διαχείριση εξοπλισμού μέσω Telekom App 33
Ειδικές ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις Internet 34
Υποστήριξη εξοπλισμού 35

Επισκόπηση του Speedport Plus 2 Arcadyan

Σελίδα 7 Πληροφορίες για την προσβασιμότητα
Σελίδα 8 Περιεχόμενα συσκευασίας
Σελίδα 10 Το Speedport Plus 2 με μια ματιά
Σελίδα 12 Λυχνίες ενδείξεων & διακόπτες
Σελίδα 15 Θύρες & διακόπτες
Σελίδα 16 Πληροφορίες για τα Απτικά Σύμβολα
Σελίδα 17 Τεχνικά χαρακτηριστικά/Πρότυπα εξοπλισμού

Προσβασιμότητα για όλους

Πληροφορίες για την προσβασιμότητα

Το Speedport Plus 2 σχεδιάστηκε για να είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από όλους.
Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχουν απτικά σύμβολα δίπλα στις υποδοχές και τα κουμπιά, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα με την αφή σας.
Στο μπροστινό εξώφυλλο του εγχειριδίου χρήσης υπάρχει QR κωδικός με ανάγλυφο πλαίσιο, τον οποίο μπορείτε να σαρώσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο (online user manual).






Περιεχόμενα συσκευασίας

Εξοπλισμός



Έντυπο με πληροφορίες ασφάλειας & προϊόντος


Μετασχηματιστής ρεύματος




Έντυπο οδηγιών




1 καλώδιο Ethernet RJ45




3 τηλεφωνικά καλώδια RJ11



1 διαχωριστής



1 φίλτρο



1 διακλαδωτής τηλεφώνου




Το Speedport Plus 2 με μια ματιά




Υποδοχές LAN
Υποδοχή WAN/LAN
Υποδοχή DSL
Διακόπτης Reset
Υποδοχή τροφοδοτικού
Υποδοχή USB
Υποδοχές τηλεφώνου
DSL
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
Reset
Power
Phone 1
Phone 2

Λυχνίες ενδείξεων & Διακόπτες



Λυχνίες ενδείξεων

Οι λυχνίες ενδείξεων δείχνουν τις κύριες καταστάσεις λειτουργίας της συσκευής σας. Με τη βοήθειά τους μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάτι λειτουργεί ή όχι.

Διακόπτες


Οι λυχνίες Wi-Fi και WPS λειτουργούν ταυτόχρονα και ως διακόπτες λειτουργίας με τους οποίους συγκεκριμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται.

Διακόπτης	Λειτουργία
Wi-Fi	Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί το ασύρματο δίκτυο.
WPS	**WPS** (Wi-Fi Protected Setup): επιτρέπει την προσθήκη νέων ασύρματων συσκευών στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi χωρίς την καταχώριση του Wi-Fi key. Το απτικό σύμβολο “+”, διευκολύνει να αναγνωρίζετε το κουμπί με την αφή σας.

Λυχνία	Χρώμα	Κατάσταση	Ερμηνεία
Power	●	Απενεργοποιημένη	Ο εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένος.
	✸	Αναβοσβήνει	Ο εξοπλισμός βρίσκεται σε εκκίνηση. Παρακαλώ περιμένετε.
	●	Αναμμένη	Ο εξοπλισμός βρίσκεται στο ρεύμα και έχει εκκινήσει με επιτυχία.
	✸	Αναβοσβήνει	Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελάτων Telekom 13888.
	●	Αναμμένη	Ο εξοπλισμός βρίσκεται στο ρεύμα και λειτουργεί κανονικά ενώ οι υπόλοιπες λυχνίες παραμένουν σβηστές (sleep mode). Πατήστε οποιονδήποτε από τους διακόπτες λειτουργίας για να δείτε τις λυχνίες. Εργοστασιακά, η λειτουργία sleep mode είναι απενεργοποιημένη.
DSL	●	Απενεργοποιημένη	Ο εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένος ή δεν έχει σήμα DSL.
	✸	Αναβοσβήνει	Ο εξοπλισμός προσπαθεί να συγχρονιστεί με το δίκτυο DSL.
	●	Αναμμένη	Ο εξοπλισμός έχει συγχρονιστεί με το δίκτυο DSL.
Online	●	Απενεργοποιημένη	Ο εξοπλισμός είναι απενεργοποιημένος ή δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο DSL ή στο Fiber To The Home ή δεν έχει συνδεθεί στο Internet.
	●	Αναμμένη	Ο εξοπλισμός έχει συνδεθεί στο Internet.
Telephony	●	Απενεργοποιημένη	Η ευρυζωνική τηλεφωνία δεν λειτουργεί.
	✸	Αναβοσβήνει	Μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
	●	Αναμμένη	Η ευρυζωνική τηλεφωνία λειτουργεί κανονικά.
Service	●	Απενεργοποιημένη	Ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά, δεν εκτελείται κάποια εργασία αναβάθμισης.
	✸	Αναβοσβήνει (αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες μαζί, η μία μετά την άλλη)	Εκτελείται αναβάθμιση λογισμικού. Παρακαλώ περιμένετε.
	✸	Αναβοσβήνει (αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες μαζί, στιγμιαία στην αρχή και μετά όλες μαζί)	Εκτελείται επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Παρακαλώ περιμένετε.

Λυχνία	Χρώμα	Κατάσταση	Ερμηνεία
Wi-Fi	●	Απενεργοποιημένη	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
	●	Αναμμένη	Το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.
	✸	Αναβοσβήνει σε εναλλαγή με το WPS για 5 δευτερόλεπτα	Πρόβλημα στην προσθήκη ασύρματης συσκευής μέσω WPS.
WPS	●	Απενεργοποιημένη	Το WPS είναι απενεργοποιημένο.
	✸	Αναβοσβήνει	Προσθήκη νέας ασύρματης συσκευής σε εξέλιξη.
	●	Αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιημένη	Η προσθήκη ασύρματης συσκευής πέτυχε.
	✸	Αναβοσβήνει σε εναλλαγή με το Wi-Fi για 5 δευτερόλεπτα	Πρόβλημα στην προσθήκη ασύρματης συσκευής μέσω WPS.

Θύρες & Διακόπτες





	Διακόπτες/Θύρα	Περιγραφή λειτουργίας
1	**DSL**	Θύρα για τη σύνδεση του τηλεφωνικού καλωδίου για DSL σύνδεση.
2	**LAN1/WAN**	Θύρα Ethernet για ενσύρματη σύνδεση συσκευής ή θύρα WAN για ενσύρματη σύνδεση με οπτική ίνα (FTTH).
3	**LAN 2–4**	Θύρες Ethernet για ενσύρματη σύνδεση συσκευών.
4	**Reset**	Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν ο διακόπτης κρατηθεί πατημένος για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
5	**Power**	Υποδοχή μετασχηματιστή ρεύματος 220V.
6	**Phone 1 & 2**	Θύρες σύνδεσης ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών με καλώδιο RJ11 για ευρυζωνική τηλεφωνία.
7	**USB**	Θύρα USB 2.0 για τη σύνδεση της υπηρεσίας Internet Backup.

Πληροφορίες για τα Απτικά Σύμβολα

Τα απτικά σύμβολα στο πίσω μέρος του εξοπλισμού, διευκολύνουν να αναγνωρίσετε τις θύρες και τα κουμπιά με την αφή σας.

Σύμβολα	Περιγραφή	Θέση
	Υποδοχή DSL	Πρώτη από αριστερά
	Υποδοχή WAN	Πρώτη υποδοχή LAN/WAN
	Υποδοχή LAN2	Δεύτερη υποδοχή LAN
	Υποδοχή LAN3	Τρίτη υποδοχή LAN
	Υποδοχή LAN4	Τέταρτη υποδοχή LAN
	Κουμπί επαναφοράς	Πέμπτη από δεξιά
	Υποδοχή τροφοδοσίας	Τέταρτη από δεξιά
	Phone 1	Τρίτη από δεξιά
	Phone 2	Δεύτερη από δεξιά
	Υποδοχή USB	Πρώτη από δεξιά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά/Πρότυπα Εξοπλισμού

- Μετάδοση VDSL2 σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T G.993.2
- Μετάδοση ADSL2+ σύμφωνα με το πρότυπο ITU-T G.992.5
- Υποστήριξη ασύρματης λειτουργίας με ταυτόχρονη λειτουργία στα 2.4GHz και 5GHz
- Υποστήριξη πρωτοκόλλου WLAN 802.11ax στα 2.4GHz και στα 5GHz (2X2 και 4X4 MIMO/MU-MIMO αντίστοιχα)
- Κρυπτογράφηση Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)
- Τηλεφωνία βάσει των προτύπων IMS 3GPP TS 23.228 και 3GPP 24.229

Υποστηρίζεται

- Supervectoring/Vectoring και SRA
- NAT/Firewall/UPnP/Port Forwarding
- DHCP/DDNS client

Σύνδεση εξοπλισμού

Σελίδα 20 Βασική συνδεσμολογία σε DSL γραμμή - ένα τηλέφωνο πάνω στον εξοπλισμό


Σελίδα 22 Συνδεσμολογία μέσω οπτικής ίνας (Fiber To The Home)

Σελίδα 24 Προτεινόμενη συνδεσμολογία σε DSL γραμμή – πολλαπλές τηλεφωνικές συσκευές / συναγερμός

Βασική συνδεσμολογία σε DSL γραμμή - ένα τηλέφωνο πάνω στον εξοπλισμό

Επισήμανση: Για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας και σταθερότητας στο internet, **συνιστάται** (εφόσον δεν έχει γίνει ήδη) η αποσύνδεση του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου από το δίκτυο Telekom. Η αποσύνδεση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με μικρή παρέμβαση στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.*


Για να συνδέσετε το Internet και μία τηλεφωνική συσκευή πάνω στον εξοπλισμό ακολουθείστε τα βήματα της παρακάτω συνδεσμολογίας:



* Η κεντρική πρίζα τηλεφώνου είναι η πρίζα με την οποία εισάγεται στο χώρο η σύνδεση DSL.

(1) Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο με την γκρι απόληξη στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα και στη θύρα DSL του εξοπλισμού (σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τηλεφωνική συσκευή στην τηλεφωνική πρίζα, αποσυνδέστε το).

(2) Χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο με πράσινες απολήξεις μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή με τη θύρα «Phone 1» ή «Phone 2» του εξοπλισμού.



(3) Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ρεύμα. Οι λυχνίες **Power, DSL, Online, Telephony, Service, Wi-Fi** και **WPS** θα αναβοσβήσουν στιγμιαία.


Σημείωση: Αν το τηλεφωνικό σας δίκτυο συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή (συναγερμό, τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ.), παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης.
Απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό σας. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

UPS
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας σας, μπορείτε να προμηθευτείτε εξοπλισμό UPS. Απευθυνθείτε σε καταστήματα Telekom.

*Η Telekom μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες εξειδικευμένες εργασίες στο εσωτερικό δίκτυο του χώρου σας (όπως διαχωρισμός του δικτύου τηλεφωνίας και Internet). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.telekom.gr ή καλέστε στο 13888.

Συνδεσμολογία μέσω οπτικής ίνας (Fiber To The Home)


Αν έχετε Τηλεφωνική σύνδεση μέσω οπτικής ίνας (Fiber To The Home), συνδέστε τον εξοπλισμό όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Για τη σύνδεση του ONT (Optical Network Terminal) ανατρέξτε στις οδηγίες της συσκευής ONT ή επισκεφτείτε το www.telekom.gr/router


(1) Χρησιμοποιώντας το καλώδιο με τις κίτρινες απολήξεις, συνδέστε το ONT (θύρα LAN) που διαθέτετε και τη θύρα LAN1/WAN του εξοπλισμού.

(2) Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε εξάρτημα στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα, αποσυνδέστε το. Χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο με πράσινες απολήξεις συνδέστε την κεντρική τηλεφωνική πρίζα με τη θύρα «Phone 1» του εξοπλισμού.



(3) Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ρεύμα. Οι λυχνίες **Power, DSL, Online, Telephony, Service**, **Wi-Fi** και **WPS** θα αναβοσβήσουν στιγμιαία.

Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες τηλεφωνικές πρίζες. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή απευθείας πάνω στη «Phone 2» του εξοπλισμού.



Σημείωση: Αν το τηλεφωνικό σας δίκτυο συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή (συναγερμό, τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ.), παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης.
Απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό σας. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).


UPS
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας σας, μπορείτε να προμηθευτείτε εξοπλισμό UPS. Απευθυνθείτε σε καταστήματα Telekom.

Προτεινόμενη συνδεσμολογία σε DSL γραμμή – πολλαπλές τηλεφωνικές συσκευές / συναγερμός

Επισήμανση: Για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας και σταθερότητας στο Internet, **συνιστάται** (εφόσον δεν έχει γίνει ήδη) η αποσύνδεση του εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου από το δίκτυο Telekom.
Η αποσύνδεση γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με μικρή παρέμβαση στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα.*

Για να συνδέσετε τηλεφωνικές συσκευές ή/και συναγερμό που κάνει κλήσεις, σε διάφορα σημεία στο χώρο σας, ο τεχνικός θα εγκαταστήσει επιπλέον μία διπλή τηλεφωνική πρίζα ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη απλή τηλεφωνική πρίζα επεμβαίνοντας κατάλληλα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.


Τα βήματα συνδεσμολογίας σε DSL γραμμή με διπλή τηλεφωνική πρίζα** (ή ισοδύναμη εναλλακτική) είναι όπως παρακάτω:




* Η κεντρική πρίζα τηλεφώνου είναι η πρίζα με την οποία εισάγεται στο χώρο η σύνδεση DSL

** Η απεικονιζόμενη διπλή πρίζα είναι ενδεικτική

1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο με την γκρι απόληξη στην θύρα DSL της διπλής πρίζας και στη θύρα DSL του εξοπλισμού (σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή τηλεφωνική συσκευή στην τηλεφωνική πρίζα, αποσυνδέστε το).
2. Χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο με πράσινες απολήξεις συνδέστε την θύρα τηλεφώνου της διπλής πρίζας TELEPHONY με τη θύρα «Phone 1» του εξοπλισμού προκειμένου να μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες πρίζες.



3. Χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο με έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε απευθείας τηλεφωνική συσκευή με τη θύρα «Phone 2» του εξοπλισμού



4. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ρεύμα. Οι λυχνίες **Power, DSL, Online, Telephony, Service, Wi-Fi** και **WPS** θα αναβοσβήσουν στιγμιαία.

Σημείωση: Αν το τηλεφωνικό σας δίκτυο συνδέεται με οποιαδήποτε συσκευή (συναγερμό, τηλεφωνικό κέντρο κ.λπ.), παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο συνεργείο εγκατάστασης.
Απαιτείται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό σας. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και για όσο διαρκεί αυτή, δεν θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνίας και κατά συνέπεια να πραγματοποιούνται κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112).

UPS
Για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας σας, μπορείτε να προμηθευτείτε εξοπλισμό UPS. Απευθυνθείτε σε καταστήματα Telekom.


Η Telekom μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες εξειδικευμένες εργασίες για τη βελτίωση του εσωτερικού δικτύου του χώρου σας (όπως διαχωρισμός του δικτύου τηλεφωνίας και INTERNET). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.telekom.gr ή καλέστε στο 13888.

Για επιπλέον τρόπους σύνδεσης του εξοπλισμού, επισκεφτείτε τη σελίδα
www.telekom.gr/router

Ενεργοποίηση Internet, ευρυζωνικής τηλεφωνίας και σύνδεση άλλων συσκευών

Σελίδα 28 Ενεργοποίηση Internet & Ευρυζωνικής τηλεφωνίας
Σελίδα 29 Συνδεθείτε ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ
Σελίδα 30 Σύνδεση με Wi-Fi

Ενεργοποίηση Internet & Ευρυζωνικής τηλεφωνίας







Μέγ. 10 λεπτά


1. Εφόσον έχετε συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό και όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν η μια μετά την άλλη, περιμένετε 10 λεπτά.

2. Οι υπηρεσίες Internet & Τηλεφωνίας θα ενεργοποιηθούν αυτόματα στον εξοπλισμό. Οι λυχνίες Online και Telephony θα ανάψουν.

Εάν έχετε αιτηθεί Νέα σύνδεση ή Μεταφορά Ευρυζωνικής γραμμής και έχετε ενημερωθεί ότι στη διεύθυνσή σας παρέχεται δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης της σύνδεσής σας, τότε μόλις η λυχνία «Online» ανάψει σταθερά, συνδεθείτε ενσύρματα ή ασύρματα στο δίκτυο του εξοπλισμού σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έχουν σταλεί με SMS ή e-mail.

3. Είστε έτοιμοι.


Συνδεθείτε ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ




Χρησιμοποιήστε το καλώδιο με τις κίτρινες απολήξεις για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με μία από τις κίτρινες θύρες του εξοπλισμού με τις ενδείξεις LAN2, LAN3 ή LAN4, καθώς και την LAN1/WAN εφόσον δεν την έχετε χρησιμοποιήσει σε FTTH σύνδεση.

Σύνδεση με Wi-Fi

Η ασύρματη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.





Μπορείτε να συνδεθείτε ασύρματα μέσω:

1. **QR Code:** Σκανάρετε το QR code από την ετικέτα που βρίσκεται στον εξοπλισμό σας.

2. **Με κωδικό:** Συνδέστε τη συσκευή σας στο διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, το όνομα του οποίου Wi-Fi βρίσκεται στην ετικέτα του εξοπλισμού με τη μορφή Telekom-XXXXXX και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi Key.

3. **WPS, εφόσον το υποστηρίζει η συσκευή σας (μόνο για Android).**
Πατήστε το κουμπί WPS στην μπροστινή πλευρά του εξοπλισμού για 1–2 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε η φωτεινή ένδειξη να αναβοσβήνει. Έχετε περίπου δύο λεπτά να πατήσετε το κουμπί WPS στη συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί Wi-Fi στο μπροστινό μέρος του εξοπλισμού για χρόνο μεγαλύτερο του ενός δευτερολέπτου (1 sec).
Η λυχνία Wi-Fi θα σβήσει.

Άλλες ρυθμίσεις και υποστήριξη

Σελίδα 32 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Σελίδα 33 Διαχείριση εξοπλισμού μέσω Telekom App
Σελίδα 34 Ειδικές ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις Internet
Σελίδα 35 Υποστήριξη εξοπλισμού

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Εάν χρειαστεί να επαναφέρετε τον εξοπλισμό σας στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι ενεργοποιημένος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset στο πίσω μέρος του εξοπλισμού για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.


Περιμένετε έως ότου οι λυχνίες ανάψουν πάλι.
Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα διαγράψει οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε εισαγάγει και αποθηκεύσει.

Διαχείριση εξοπλισμού μέσω Telekom App

Μέσω του Telekom App μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τον εξοπλισμό σας για να:

1. Αλλάξετε το όνομα του Wi-Fi σας
2. Αλλάξετε τον κωδικό (password) του Wi-Fi σας
3. Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε το Wi-Fi σας
4. Αλλάξετε το κανάλι εκπομπής του Wi-Fi σας
5. Επανεκκινήσετε το router σας

Κατεβάστε το Telekom App






Ειδικές ρυθμίσεις/Ρυθμίσεις Internet

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στο router σας, όπως να αλλάξετε το όνομα του WiFi σας ή τον κωδικό σας, IP Settings, Port Forwarding και άλλες, μέσα από ένα Internet Browser πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://192.168.1.1
Για να συνδεθείτε, στη σελίδα εισόδου, πληκτρολογήστε «admin» στο πεδίο Username και το Password που θα βρείτε στην ετικέτα στο κατω μέρος του router στο πεδίο «Password» και πατήστε «Login».

Εάν η λυχνία ένδειξης Online δεν είναι αναμμένη
και δεν βλέπετε ιστοσελίδες:



1. Συνδεθείτε στο router σας μέσω ενός Intenet Browser με την πιο πάνω διαδικασία.

2. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Network Setup», «WAN» και στη συνέχεια «PPPoE».

3. Συμπληρώστε τα πεδία Username και Password με το Όνομα και τον Κωδικό Πρόσβασης αντίστοιχα, που σας δόθηκαν κατά την αγορά, και πατήστε «Save» στο κάτω μέρος της σελίδας.

4. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιβεβαιώστε με «OK»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Όνομα Πρόσβασης (Username) του βήματος (3) θα πρέπει να ακολουθείται από το @otenet.gr (username@otenet.gr).

Υποστήριξη εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός συνοδεύεται από εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του, εφόσον αποτελεί προϊόν αγοράς.

Για αναλυτικούς οδηγούς χρήσης επισκεφτείτε τη σελίδα www.telekom.gr/router

Σεπτέμβριος 2026

Εξυπηρέτηση Πελατών Telekom 13888

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι, Αθήνα

Συνδέουμε
τον κόσμο σου.